

Манокрил Клинер

Растворитель для акрилатных гелей

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · РЕДАКЦИЯ 28.09.2026

Описание

Манокрил Клинер — смывка для очистки инъекционных насосов от акрилатных гелей. Не повреждает металлические, резиновые и пластиковые части и механизмы насоса.

Схватившийся акрилатный гель удаляется из насоса только механически — с разборкой и заменой изношенных деталей. Промывка после смены — это не гигиена, а условие работоспособности оборудования.

Области применения

- Очистка и промывка насосов, деталей, механизмов и шлангов после инъектирования акрилатными гелями

Для полиуретановых смол и эпоксидных составов нужны другие смывки: растворяющая способность подбирается под химию материала.

Технология применения

- Очистите насос снаружи водой.
- Подайте Манокрил Клинер в циркуляционном режиме через рабочие детали, механизмы и шланги насоса — **2–3 минуты**.
- Выключите питание насоса.

Использованный состав можно отфильтровать и применить повторно.

Если насос не планируется использовать длительное время, после промывки залейте в него новую порцию жидкости и оставьте до следующего применения.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	жидкость
Цвет	прозрачный
Запах	характерный
Удельная плотность при +20 °С, г/см³	около 0,8
Растворимость в воде	образует эмульсию

Упаковка

Канистра 10 л.

Хранение

24 месяца в сухом тёплом месте в оригинальной упаковке при температуре от +10 до +25 °С.

Техника безопасности

В составе содержатся гидрокарбонаты, которые могут представлять опасность для здоровья и выделять легкогорючие летучие вещества. Работайте в проветриваемом помещении, вдали от открытого огня. Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности материала.

Гарантии

Данные получены по результатам лабораторных испытаний и опыта применения. Показатели могут отличаться в зависимости от рабочих условий. Гарантии не могут превышать стоимости купленного продукта.

ООО «Изоматериалы» · ИНН 7841030045 · Санкт-Петербург, ул. Химиков, 28 · +7 (812) 407-10-16 · gydromaterial.ru